

DOSE FÁCIL

Garrafa dosadora com depósito volumétrico para dosagem precisa dos produtos concentrados ESSENBRA (detergentes neutros ou alcalinos, desengraxantes, desinfetantes, etc) e que permite obter a diluição que o consumidor necessita. Ideal para locais que possuem baixa pressão de água, baixo consumo ou consumo descentralizado.



CONFIGURAÇÃO BÁSICA

- Depósito graduado (10 a 60 mL) para dosagem do produto (A)
- Depósito do produto concentrado (B)

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Simples de operar permitindo a dosagem exata;
- Requer pouco espaço para armazenamento;
- Dependendo do produto 1 litro de concentrado faz até 200 litros de produto diluído;
- Ideal para locais com baixa pressão ou inexistência de água corrente;
- Fácil de transportar podendo ser usado em locais diversos.

INSTRUÇÕES DE USO

- Retirar a tampa do depósito graduado.
- Apertar o depósito que contém o produto concentrado fazendo com que ele passe para o depósito graduado até a marca desejada (mL).
- Despejar o produto no recipiente para diluição.
- Completar com água de acordo com a taxa de diluição recomendada para uso.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 12 garrafas de 1 litro.